


Collegamento per Kenwood TH78 al KAM



Collegamento per Kenwood TH78 a TinyTrak

TinyTrak

TH78

- | | |
|-----------|-------------------------------|
| 1 PTT | Jack grande Stelo |
| 2 Speaker | Jack piccolo Punta |
| 5 Ground | Jack piccolo Stelo |
| 6 Mike | Jack grande Anello intermedio |

Collegamento per Kenwood TH78 a NerwBaycom

NewBaycom

TH78

- | | |
|--------------|-------------------------------|
| 1,3,5 Ground | Jack piccolo Stelo |
| 2 Mike | Jack grande Anello intermedio |
| 4 PTT | Jack grande Stelo |
| 6 Speaker | Jack piccolo Punta |